

Muster-Leistungsverzeichnis
Sanierung von feuchtem Mauerwerk
Behandlung gegen Organismen

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	<p>Oberflächenbehandlung Auf Flächen, die von Schimmel, Algen oder Bakterien befallen sind, geeignetes Mittel aufsprühen oder aufstreichen und mehrere Stunden einwirken lassen. Fabrikat : Schimmel- und Schwamm-Ex epasit ex (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,25 l/m²</p>	m ²				
2	<p>Tiefenbehandlung Bei Befall durch Schwamm wie folgt verfahren: geeignetes Mittel aufsprühen oder aufstreichen und mehrere Stunden einwirken lassen. Fabrikat : Schimmel- und Schwamm-Ex epasit ex (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,25 l/m² (bzw. Herstellerangabe) Befallenen Putz abschlagen, Fugen auskratzen, Schutt entsorgen. Die im Untergrund sitzenden Pflanzenteile durch Abflämmen vernichten. Mauerwerk waagrecht anbohren. Bohrlochdurchmesser : 13 mm Bohrlochtiefe : ca. 2/3 der Mauerwerksdicke Bohrlochabstand : ca. 20 x 20 cm im Raster (= 25 Bohrlöcher pro m²) Bohrlöcher mit Druckluft oder Staubsauger reinigen. 12-mm-Packer einsetzen und verspannen. In die Bohrlöcher geeignetes Mittel mit geeigneter Maschine unter Druck (2 bis 7 bar) injizieren. Fabrikat : Schimmel- und Schwamm-Ex epasit ex (Richtqualität) Verbrauch : Je nach Saugfähigkeit u. Dicke d. Mauerwerks (Richtwert: 5 bis 8 l/m² bei 30 cm dickem Mauerwerk bzw. Herstellerangabe) Packer entfernen. Bohrlöcher mit fließfähiger, leicht quellender Zementschlämme ausgießen und verdichten. Fabrikat : Mauersanit Schlämme epasit msp (Richtqualität) Verbrauch : Je nach Länge u. Durchmesser d. Bohrlöcher (Richtwert: ca. 6 kg/m² bei 30 cm dickem Mauerwerk bzw. Herstellerangabe) Lösung nochmals aufsprühen oder aufstreichen. Fabrikat : Schimmel- und Schwamm-Ex epasit ex (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,25 l/m² (bzw. Herstellerangabe)</p>	<p>m²</p> <p>Stück</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>				
Endsumme			Übertrag:			